

GELO



La silla *GELO* se caracteriza por su robustez y su diseño generoso, con figura compacta y elementos estéticos contemporáneos.

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Espaldar y asiento fabricados en polipropileno y fibra de vidrio por proceso de inyección asistida por gas, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz.

COLORES

Superficie microtexturada

PP POLIPROPILENO 



*Colores fuera de línea también disponibles, bajo pedido especial.

GELO



PATAS

Estructura en tubería redonda de 1 1/4" (31m), en acero C.R. calibre 16. Con acabado en pintura electrostática negra o gris, resistente a +750 horas de cámara salina. Uniones permanentes con soldadura MIG robotizada.

CR ACERO



PESO

SIN BRAZOS
13,2 lb / 6Kg

NORMATIVAS Y
CERTIFICADOS

CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 9001:2015
Sistema de gestión de calidad



La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de INORCA SAS.

INORCA SAS

Calle 18 #118-85 Avenida Cañasgordas - 54 Cali, Colombia
Tel: +57 2 4896999 - Toll free from USA: +1 786 209 0299 /
[www.inorca.com / info@inorca.com.co](http://www.inorca.com/info@inorca.com.co)

GELO colectividades